

# Ausschalten der Abschaltautomatik von VIP für Unterdruckprüfung / Deactivating automatic switchoff on VIP Vacuum Cleaner for low pressure testing

## Voraussetzungen hierfür sind:

- fertig installiertes Rohrsystem
- angeschlossener und betriebsbereiter Zentralstaubsauger
- vorhandener VIP-Fernstartschauch
- Differenzdruckmanometer

## Requirements:

- completely installed pipe system
- installed central vacuum cleaner
- remote control hose VIP
- Differential pressure manometer

Am Handgriff des Schlauches folgende Tasten drücken, um die Abschaltautomatik von VIP-Geräten abzuschalten und somit eine Unterdruckprüfung mit dem Differenzdruckmanometer durchführen zu können.

Zuerst drücken Sie zweimal hintereinander, gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“. (auf Abb. 1)

Sofort danach drücken Sie bitte die „ON/OFF“ Taste. (auf Abb. 2)

Der Staubsauger läuft nun und die Abschaltautomatik ist abgeschaltet, die gelben/orangen/roten Symbole blinken gleichzeitig. (auf Abb. 3)

Nun stecken Sie bitte das Differenzdruckmanometer (Abb. 4) in den Saugstutzen des Schlauches (auf Abb. 5) ein und schalten Sie den Zentralstaubsauger über den Handgriff ein.

Lassen Sie die Anlage saugen, bis der Höchststand der Messung auf dem Differenzdruckmanometer abgelesen werden kann (dies dauert ca. 5 Sekunden). Schalten Sie die Anlage danach über den Handgriff aus. Die Messung ist beendet. Auf unten stehender Tabelle können Sie nun ablesen, welche Leistungsdaten für die einzelnen Zentralstaubsauger gelten.

Please push the following buttons on hand grip for deactivating the automatic switchoff for the low pressure testing.

First, push the buttons „+“ and „-“ twice (pic. 1).

Then push „ON/OFF“ button (pic. 2)

Automatic switchoff is deactivated and the vacuum cleaner operates. The yellow/orange/red icons are flashing (pic. 3).

Plug the differential pressure manometer (pic. 4) into inlet of hand grip (pic. 5).

Turn on the vacuum cleaner with the „ON/OFF“ button.

Let the vacuum cleaner operate until the ultimate position on differential pressure manometer is reached (takes approx. 5 seconds). Now, the testing is finished and you can switch off the vacuum cleaner. Please compare the power data with the scale below.



MODELL / MODEL	P200VIP	P240VIP
Max. Unterdruck / max. low pressure	400 mbar (0,4 bar)	450 mbar (0,45 bar)